

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE**FAQ B-001**

www.mastercam.it

Pag. 1/1

Quali sono i requisiti di sistema per poter utilizzare Mastercam X?

I requisiti di sistema perché Mastercam X funzioni correttamente sono:

Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel 1.5 GHz• Può funzionare su AMD ma non è stato testato ufficialmente
Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP (preferito) o Windows 2000 con inclusi gli ultimi Service Pack e aggiornamenti.• .NET 1.1 framework• Direct versione 9.0c (o superiori)
Memoria	Minimo 512 Mb RAM. Secondo l'uso richiesto, maggiore quantità di memoria può sicuramente migliorare le prestazioni.
Scheda Grafica	Scheda video compatibile OpenGL con minimo 64Mb. E' raccomandata l'accelerazione hardware. <ul style="list-style-type: none">• Quando si usano in modo regolare superfici e/o solidi e consigliabile usare schede con almeno 128Mb RAM• Non si dovrebbe superare i 96 DPI
Spazio di Hard Disk	Minimo 1Gb di spazio disponibile
Monitor	<ul style="list-style-type: none">• Risoluzione Minima di 1024 X 768• Consigliata un risoluzione di 1280 X 1024
Mouse	<ul style="list-style-type: none">• Minimo con 2 pulsanti• Raccomandato l'uso di mouse a 3 pulsanti o meglio ancora con la Rotellina
Protocollo di Rete	Nel caso d'uso di NetHASP è richiesto il protocollo TCP/IP. VPN non è supportato.
Hardware Addizionale	<ul style="list-style-type: none">• Doppio monitor• Multiprocessori• Dispositivi Spaceball